

Water Wolf 2K WiFi - Upute za upotrebu (HR)

1. Što se nalazi u paketu

- Kamera
- Zaštitni poklopac leće (s okom/iglom)
- Mesingani utezi (S, M, L)
- USB-C kabel
- Čitač micro SD kartice
- Plovak/plutajući element
- Vodootporna kutija
- Tiskane upute

2. Punjenje baterije

Koristi priloženi USB-C kabel i spoji kameru na izvor napajanja. Crveno svjetlo znači punjenje; kada se svjetlo ugasi, baterija je potpuno napunjena.

3. Umetanje micro SD kartice

Umetni micro SD (do 32 GB, klasa 10) dok je kamera isključena. Provjeri da je O-prsten čist i ravno postavljen radi vodonepropusnosti.

4. Uključivanje i snimanje

Kratko pritisni Rec/Pause za uključivanje. Svjetlo prikazuje razinu baterije (zeleno / žuto / crveno). Snimanje pokrećeš istom tipkom; ponovni pritisak pauzira/zaustavlja. Za isključivanje drži tipku 2 s.

5. Wi-Fi i aplikacija

Pritisni tipku Wi-Fi nakon uključivanja. Poveži se na mrežu naziva RD11Sxxxx (lozinka 12345678). U aplikaciji Water Wolf odaberi 'Connect' za live pregled i postavke.

6. Montiranje i balansiranje

Utezi određuju uranjanje: bez utega — pluta; 8 g — suspenzija/sporo; 11 g — srednje; 15 g — brzo uranjanje. Drži varalicu 40–100 cm ispred kamere.

7. Održavanje

Nakon svake upotrebe isperi slatkom vodom, osuši mekom krpom, pregledaj brtve i po potrebi premaži tankim slojem silikonske masti. Spremaj suho i čisto.

8. Prijenos snimki

Isključi kameru i izvadi SD karticu pa je umetni u čitač računala, ili spoji kameru USB-C kabelom (kao vanjski disk). Snimke su u mapi DCIM/100MEDIA.

9. Formatiranje i greške s karticom

Ako se javi greška, formatiraj karticu u FAT32. Držanjem Wi-Fi tipke 5 s možeš inicirati formatiranje na samoj kameri (briše sve podatke).

10. Savjeti za bolju snimku

Kratki klipovi (1–5 min) štede bateriju i olakšavaju pregled. Kvaliteta ovisi o bistroći vode; po potrebi podešavaj ekspoziciju u aplikaciji.

© EL-DA.hr / Water Wolf – Hrvatski priručnik, verzija 1.1